



TMG-5

Timer manuale giornaliero



Istruzioni d'uso:

- 1 Ruotare il disco girevole seguendo il senso indicato in modo che l'ora corrente sia in corrispondenza della freccia nera
- 2 Spingete verso il basso le levette nere in corrispondenza del periodo in cui volete che l'applicazione si accenda. Ogni levetta equivale a 15 min. regolabile per 24 ore.
- 3 Inserite il timer nella presa di corrente e l'applicazione nel timer.
- 4 Se il pulsante laterale si trova verso l'alto (icona "orologio") la corrente passa continuamente, se il pulsante si trova verso il basso (icona "I") la corrente passa solo nel periodo programmato.

Caratteristiche tecniche:

Alimentazione: 220V - 50Hz

Massimo carico: 250V - 16A - 3500W

INFORMAZIONE AGLI UTENTI

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 15 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.



L'utente potrà riconsegnare l'apparecchiatura giunta a fine vita al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al dlgs. n. 22/1997" (articolo 50 e seguenti del dlgs. n. 22/1997).

Importato e distribuito da

Esperti in tecnologia dal 1924
marcucci SPA

Strada Provinciale Rivoltana 4 - km 8.5 • 20060 Vignate (MI)

Tel. 02.95029.1 - marcucci@marcucci.it

www.marcucci.it